

HINKLEY

60" MISTRAL™

INDOOR / COVERED OUTDOOR FAN



DAMP



DC MOTOR



WIFI



HIRO
CONTROL



CEILING FAN INSTRUCTION MANUAL



HINKLEY

PAIR WITH HINKLEY APP
DOWNLOAD ON APP STORE or GOOGLE PLAY

READY
TO USE.

CONTROL
PRE-PAIRED.

Model No. HF1161

WE WANT YOU TO LOVE YOUR NEW FAN

SO WE'RE HERE IF YOU HAVE A QUESTION, NEED SOME HELP OR WANT TO CHAT ABOUT OUR PRODUCTS, SEND SUGGESTIONS OUR WAY TOO - WE'RE ALWAYS LOOKING TO MAKE YOUR EXPERIENCE WITH HINKLEY A POSITIVE ONE.

> **SERVICE@HINKLEY.COM**

> **800.HINKLEY**

> **LET'S SEE THAT HINKLEY STYLE @HINKLEY**

#HINKLEYSTYLE

This manual contains complete instructions for the installation and operation of this fan. It has been designed to make the installation process as easy as possible. If you are unfamiliar or uncomfortable with wiring, please contact a qualified electrician. If you need additional assistance or have any questions, please reach out to us.

For warranty information, visit hinkley.com.

TABLE OF CONTENTS

02	GENERAL INSTALLATION & OPERATING INSTRUCTIONS	10	FINISHING THE INSTALLATION
03	IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS	11	INSTALLING THE WALL CONTROL
03	TOOLS & MATERIALS REQUIRED	13	OPERATION
04	UNPACKING YOUR FAN	15	CARE AND CLEANING
05	PREPARATION	15	TROUBLESHOOTING
05	INSTALLING THE HANGING BRACKET	16	HINKLEY APP/WIFI
06	INSTALLING THE BLADES		
07	HANGING THE FAN		
09	ELECTRICAL CONNECTIONS		

**READY
TO USE.**

**CONTROL
PRE-PAIRED.**

NOTE: If PAIRING is necessary, refer to the control pairing instructions in the operations section of this Instruction Manual.

WARNING:

Read and follow these instructions carefully and be mindful of all warnings shown throughout.

GENERAL INSTALLATION & OPERATION INSTRUCTIONS

- 1 To ensure the success of the installation, be sure to read the instructions and review the diagrams thoroughly before beginning.
- 2 To avoid possible electric shock, be sure electricity is turned off at the main power box before wiring. All electrical connections must be made in accordance with local codes, ordinances and/or the National Electric Code. If you are unfamiliar with the methods of installing electrical wiring and products, secure the services of a qualified and licensed electrician as well as someone who can check the strength of the supportive ceiling members and make the proper installation(s) and connections.
- 3 **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock, or other personal injury, mount fan only on an outlet box or supporting system marked acceptable for fan support of 35 lbs (15.9 kg) or less and use mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.
- 4 Make sure that your installation site will not allow rotating fan blades to come in contact with any object. Blades should be at least 10 feet from floor.
- 5 Blades should be attached before motor housing is hung and in place. Fan motor housing should be kept in the carton until ready to be installed to protect its finish. If you are installing more than one ceiling fan, make sure that you do not mix fan blade sets, as each blade is part of a weighted set.
- 6 After making electrical connections, spliced conductors should be turned upward and pushed carefully up into outlet box. The wires should be spread apart with the common conductor and the grounding conductor on one side of the outlet box, and the "HOT" wires on the other side.
- 7 Electrical diagrams are for reference only. Light kits that are not packed with the fan must be UL listed and should be installed per the light kit's installation instructions.
- 8 After fan is completely installed, check to make sure that all connections are secure to prevent fan from falling and/or causing damage or injury.
- 9 The fan can be made to work immediately after installation - the bearings are adequately charged with grease so that, under normal conditions, further lubrication should not be necessary for the life of the fan.
- 10 **CAUTION:** Do not ingest battery - Chemical burn hazard. Keep new and used batteries away from children.
- 11 The remote control supplied with a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- 12 If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- 13 If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- 14 **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, this fan should only be used with fan speed control part no. JY1126T manufactured by Satellite Electronic (Zhongshan) Ltd.
- 15 Note: Suitable for use in damp locations. Use only with light kits marked "Suitable for use in damp locations."

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

WARNINGS:


- Disconnect power by removing fuse or turning off circuit breaker before installing the fan and/or optional lighting.
- Support directly from building structure.
- To reduce the risk of fire, electric shock, or personal injury, mount to outlet box marked “acceptable for fan support” and use mounting screws provided with the outlet box. Most outlet boxes commonly used for the support of lighting fixtures are not acceptable for fan support and may need to be replaced. Consult a qualified electrician if in doubt.
- Do not use an incandescent light dimmer. Do not use this fan with any transformer type fan speed control device.
- To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade arms when installing them, balancing the blades or cleaning the fan. Do not insert any objects(s) between rotating fan blades.

NOTE:

The important precautions, safeguards and instructions appearing in this manual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood that common sense, caution and carefulness are factors which cannot be built into this product. These factors must be supplied by the person(s) installing, caring for and operating the unit.

TOOLS & MATERIALS REQUIRED

- PHILLIPS SCREWDRIVER
- FLAT SCREWDRIVER
- WRENCH OR PLIERS
- WIRE CUTTERS
- STEP LADDER
- WIRING SUPPLIES AS REQUIRED BY ELECTRICAL CODE



UNPACKING YOUR FAN

UNPACK YOUR FAN AND CHECK THE CONTENTS.

- Do not discard the carton. If warranty replacement or repair is ever necessary, the fan should be returned in original packing. Remove all parts and hardware. Do not lay motor housing on its side, or the decorative housing may shift, be bent or damaged.
- Examine all parts. You should have the following:

PACKAGE CONTENTS		
1	Hanging Bracket	CA904566FXX
2	Ceiling Canopy	
3	Trim Ring	
4	Downrod Assembly	DR94016FXX
5	Motor Cover	
6	Fan Housing with Motor	
7	Fan blade assembly set of 3	BL906460FXX
8	Receiver incl. Wire Nuts	CWT906460
9	Wall Control w/2032 Battery, Cradle A, Wall Pate, Face Plate, Mounting Screws, Cradle B (for flat wall use only)	980014FWH-R
10	Hardware Bag	
	Hanging bracket hardware, Safety cable hardware, Blade screws, Blade balancing kit	MH906460
XX=FAN FINISH		

The diagram illustrates the various components included in the fan package. It includes a hanging bracket (1), ceiling canopy (2), trim ring (3), downrod assembly (4), motor cover (5), fan housing with motor (6), fan blade assembly set of 3 (7), receiver with wire nuts (8), wall control with battery and mounting hardware (9), and a hardware bag (10) containing hanging bracket hardware, safety cable hardware, blade screws, and a blade balancing kit.


NOTE: Design of parts shown above may look slightly different for your specific model of fan.

PREPARATION

PREPARATION:

Verify you have all parts before beginning the installation. Check pulp paper insert closely for missing parts. Remove motor from packing. To avoid damage to finish, assemble motor on soft padded surface or use the original pulp paper insert in motor box.



DO NOT LAY MOTOR HOUSING ON ITS SIDE AS THIS COULD RESULT IN SHIFTING OF MOTOR IN DECORATIVE ENCLOSURE.



INSTALLING THE HANGING BRACKET

CAUTION: To avoid possible electrical shock, be sure electricity is turned off at the main power box before wiring. All wiring must be in accordance with National and Local Electrical Codes and the ceiling fan must be grounded as a precaution against possible electric shock.

- 1 Locate ceiling joist where fan is to be mounted, being sure location agrees with the requirements in the minimum clearance section of this guide. Wood joists must be sound and of adequate size to support 35 pounds (See page 2, items 3 and 4).
- 2 If not already present, mount a UL listed outlet box marked "suitable for fan support" following the instructions provided with the outlet box. The outlet box must be able to support a minimum of 35 pounds.
- 3 Remove canopy from hanger bracket. Remove twist-lock trim ring by rotating counter-clockwise. Remove canopy screw that does not have key slot in canopy. Loosen screw with key slot and remove canopy. (Fig. 1)
- 4 Attach hanging bracket to outlet box using screws provided with the outlet box. (Fig. 2)



INSTALLING THE BLADES

NOTE:

The blade assemblies must be mounted on the motor assembly so that the “THIS SIDE UP” stamp is visible at the top of the motor.

- 1 Carefully support fan body (motor) in its packing with the mounting collar (where the wires come out) facing upward.
- 2 Install a blade assembly to the fan housing by aligning the two screw holes in the blade assembly with the holes in the fan motor, secure with provided screws. (Fig. 1)
- 3 Make sure all the screws are firmly tightened.
- 4 Repeat these steps for the remaining blade assemblies.
- 5 Attach the motor cover to the fan-motor assembly, then install the screws. (Fig. 2)
- 6 Make sure all the screws are firmly tightened.




Figure 1






Figure 2

HANGING THE FAN

WARNING: Make sure the cross pin is installed well on hanger ball with downrod.

- 1 Remove hanger ball from downrod by loosening set screw in the side of the hanger ball. Slide hanger ball down and remove cross pin. (Fig. 1)
- 2 Loosen the security set screw from motor collar and remove the downrod pin and cottor pin clip from the downrod. (Fig. 2)
- 3 Carefully feed the electrical lead wires and safety cable from the fan through the downrod. Thread downrod into coupler until holes align. Insert downrod pin through holes in mounting collar and downrod; clip cottor pin through small hole in end of downrod pin to hold downrod in place.
- 4 Securely tighten set screw against downrod using a large flat-head screwdriver to ensure a tight fit against downrod. Tighten nuts against mounting collar.



HANGING THE FAN (continued)

- 1 Slip the trim ring and canopy onto the downrod. (Fig. 3)
- 2 Slide the hanger ball onto the downrod, insert the cross pin through the downrod and tighten. Tighten the set screw.

NOTE:

Fan has 6 feet of hook-up wire in case you are using a long extension downrod.

- 3 Lift ball/downrod/fan into hanger bracket opening.

NOTE: The tab opposite hanger bracket opening should fit in slot on ball. (Fig. 4)

INSTALLATION OF SAFETY CABLE SUPPORT:

Attach the wood screw and the flat washer to the ceiling joist as shown (do not fully tighten). Slide the cable clamp onto the safety cable from the fan. Loop the safety cable around the wood screw that was just attached to ceiling joist. Feed the end of the cable into the clamp and pull as much cable through as possible. Firmly tighten screw in the clamp. Cut off excess cable.




Figure 3




Figure 4




Figure 5

ELECTRICAL CONNECTIONS

REMEMBER - Turn off the power!

NOTE: Control must be installed within 30 feet of fan.

NOTE: For optimal remote performance, keep the WiFi antenna separated from the receiver antenna.

WARNING: Check to see that all connections are tight, including ground, and that no bare wire is visible at the wire nuts, except for the ground wire.

CAUTION: To reduce the risk of electric shock, this fan must be installed with an isolating wall control/switch.

- I** Insert the receiver into the ceiling mounting bracket with the flat side of the receiver facing the ceiling. (Fig. 1) For best performance, make sure the black antenna and WiFi antenna, on the end of the receiver, remains extended and not tangled with any of the electrical wires. Place the WiFi antenna on the outside of the canopy and stick/fix it on the ceiling.

- 2** Make wire connections from the fan to the receiver unit. For this step use the bundle of 3 wires on the receiver. (Fig. 3)

Connect the BLUE fan wire to the BLUE receiver wire.

Connect the BROWN fan wire to the BROWN receiver wire.

Connect the GREY fan neutral wire to the GREY receiver neutral wire.

- 3** Connect the wiring from the ceiling to the receiver unit. (Use the 2 wire bundle on the receiver.) Secure with supplied wire nuts.

Connect the BLACK building supply wire to the BLACK receiver wire.

Connect the WHITE receiver neutral wire to the WHITE building neutral wire.

Connect the COPPER building ground wire to the 2 GREEN ground wires from the fan.




Figure 1




Figure 2





Figure 3

FINISHING THE INSTALLATION

- 1 Align the locking slots of the ceiling canopy with the two screws in the mounting plate. Push up to engage the slots and turn clockwise to lock in place. Immediately tighten the two mounting screws firmly.
- 2 Install the remaining two mounting screws into the holes in the canopy and tighten firmly.
- 3 Install the trim ring by aligning the ring's slots with the screws in the canopy. Rotate the trim ring clockwise to lock in place.



WARNING:

Make sure the hook on the hanging bracket properly sits in the groove in the hanger ball before attaching the canopy to the bracket by turning the housing until it drops into place.


INSTALLING THE WALL CONTROL

REMEMBER to turn off the power before you begin.

NOTE: 1. Control must be installed within 30 feet of fan.
2. Secures to any surface or application: flat wall, single gang box, multi gang box.

Option 1. Flat Surface Installation


- 1 Select a desired location. Use the wall plate to mark the location of the mounting holes. Plastic wall anchors or mounting screws are needed for this application. (Fig. 1)
- 2 Seat the cradle B into the wall plate. Secure the wall plate to the wall using the provided hardware.
- 3 Snap the face plate cover onto the wall bracket.
- 4 Remote transmitter will be held in place with built in magnets.



HIRO HIRO Control System

Option 2. For Single Gang Box

- 1 Remove the existing wall plate and the old switch from the wall outlet box.
- 2 Seat the cradle A into the wall plate. (Fig. 2)
- 3 Connect the black lead wires from the switch in the cradle A to the black wires in the switch box. Hot input wire to one of the cradle A switch leads. Power lead to the fan is connected to the remaining switch lead.
- 4 Connect the wall plate / cradle A assembly to the wall outlet box using the supplied hardware.
- 5 Snap the face plate cover onto the wall bracket.
- 6 Remote transmitter will be held in place with built in magnets.



INSTALLING THE WALL CONTROL (continued)

Option 3. For Multi-Gang Wall Switch Box

- 1 Remove the existing wall plate and old switch from the wall outlet box. (Fig. 3)
- 2 Connect the black lead wires from the switch in cradle A to the black wires in the switch box. Hot input wire to one of the cradle switch leads. Power lead to the fan is connected to the remaining switch lead. (Fig. 4)
- 3 Attach cradle A to the wall switch box using supplied hardware.
- 4 Attach the multi-gang face plate (not included) to the switch set in the wall outlet box. Cradle A Hinkley switch will fit in any standard decora outlet face plate.

NOTE: Remote transmitter will be held in place with built in magnets.




Figure 3

HIRO Control System




Figure 4

OPERATION

Your DC brush less motor is equipped with an automatically learned type remote control. There is no frequency switches on the receiver or transmitter. The fan is ready to use once the pairing process is done.

Remove the panel from the transmitter and then install one 2032 battery (included). You need to use a coin to open or close the battery cover. To prevent damage to transmitter, remove the battery if not use for long periods of time (Fig. 1)



WARNING: Chemical Burn Hazard.
Keep batteries away from children.

This product contains a lithium button/coin cell battery. If a new or used lithium button/coin cell battery is swallowed or enters the body, it can cause severe internal burns and can lead to death in as little as 2 hours. Always completely secure the battery compartment. If the battery compartment does not close securely, stop using the product, remove the batteries, and keep it away from children. IF you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

The batteries shall be disposed of properly, including keeping them away from children; Even used cells may cause injury.

- 1  button:
Press this button to turn the fan on/off.
- 2  button:
Press this button to set fan wind direction up or down.
- 3  button:
Press this button to turn fan speed higher or lower
- 4 Signal light (Fig. 2)




Figure 1

Pairing Process

NOTE: If installing/pairing more than one fan in an area, the power must be disconnected from all fans except the one fan being paired.

NOTE: Fan must be fully installed with the blades prior to pairing the controls.

With the fan's power off, restore power to the fan. Press and hold "" button for about 5 seconds and release. If optional light kit is installed, the light kit will flash one time and the blades will begin to spin. The fan has completed the pairing process with the wall control and is ready for use.

NOTE: A single fan can be controlled with as many as 3 wall controls in one room. Every control will need to repeat the pairing process based on instructions above and all controls must be within 30 feet of the fan.




Figure 2

 **HIRO Control System**

OPERATION (continued)

Summer Mode and Winter Mode Operation



IMPORTANT: To operate the reverse function on this fan, press the reverse button while the fan is running.

Summer Mode (forward):

A DOWNWARD airflow creates a cooling effect as shown in Figure 3. This allows you to set your air conditioner on a warmer setting without affecting your comfort.

Winter Mode (Reverse):

An UPWARD airflow moves warmer air off the ceiling area as shown in Figure 4. This allows you to set your heating unit on a cooler setting without affecting your comfort.



CARE AND CLEANING

Periodically it may be necessary to re-tighten blade to blade arm screws or blade arm to motor screws to prevent clicking or humming sound during operation. This is especially true in climates with broad temperature and humidity ranges.

When dusting the blades, you must support the blade to prevent bending - no pressure should be applied to the blades. If you experience any flaws in the operation of your fan, please check the following points.

TROUBLESHOOTING

CAUTION:

Switch off power supply before carrying out any of these checks.

PROBLEM

Fan Will Not Start

- 1. **Check to assure that a new battery is installed in the remote control or wall control .Check main and branch circuit breakers and /or fuses.**
- 2. Check line wire connections to fan housing wiring. Make sure forward/reverse switch is set to one or the other position, not stuck in between.
- 3. Check to make sure the dip switches from the transmitter and receiver are set to the same frequency.

Fan Sounds Noisy

- 1. Check and make sure that all screws in motor housing are snug (but not over tight).
- 2. Check that the screws securing blade arms to the motor are tight.
- 3. Check that wire connectors in switch housing are not rattling against each other or the interior wall of the switch housing.
- 4. Check that all glassware is finger tight and that bulb(s) are well held in the sockets, if a light kit is used.
- 5. Check that the canopy is firmly attached to hanging bracket and not vibrating against ceiling.

Fan Wobbles

- 1. Check that all blades are firmly screwed into blade arms. Check that all blade arms are firmly secure to the motor.
- 2. Check to make sure that light kit (if present) is firmly attached to switch housing and that all glassware and shades are fastened properly. Wobble can also result from even the smallest deviations in distance from blade tip to blade tip.
- 3. If measurements from blade tip to blade tip are not equal, loosen screws connecting blade to blade arm one at a time and adjust blade(s) so that distances are equal.
- 4. Interchanging adjacent blades may redistribute mass and result in smoother operation. Blade arms can be bent slightly to restore same pitch to all blades if a blade is different than the other blades when viewed edge on.
- 5. Most wobble can be traced to a loose electrical box or mounting bracket. Make sure these are tight and the ball is completely seated in the bracket.
- 6. Use the enclosed Blade Balancing Kit if the blade wobble is still noticeable.

WARNING: To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade arm while installing, balancing the blades, or cleaning the fan. Do not insert foreign objects between rotating fan blades.

Remote Control Malfunction.

- 1. Do not connect the fan with a wall mounted variable speed control(s).
- 2. Make sure the dip switches are set correctly.

DOWNLOADING THE HINKLEY APP

HINKLEY SMART FAN OPTIONS:

In addition to the included wall control, you can control your Hinkley fan through the Hinkley app.

- To use the Hinkley app, download it for free from the App Store or Google Play.
- Open the Hinkley app where you will be prompted to create an account.
- Enter all necessary information to create an account.
- After account is created you will receive a verification code email to finish setting up the Hinkley app (Check spam folder if email is not received).
- Confirm Bluetooth is enabled to allow the fan and Hinkley app to connect to each other.
- Click add a device on the home screen and select desired fan.
- The Hinkley app will then have you enter in WiFi name and password.
- Click done on the Hinkley app to complete connecting the fan.
- The Hinkley app will have options on the main screen for fan speeds, dimming and setting timers.
- Scan the QR code below for more information on the Hinkley app operation.



SCAN FOR ADDITIONAL DETAILS

HINKLEY IS PROUD TO PROVIDE YOU WITH CEILING FAN PRODUCTS THAT ENHANCE YOUR SPACE WITH COMFORT, PURPOSE AND STYLE. AS A FAMILY COMPANY, WE ARE COMMITTED TO DESIGN, PERFORMANCE AND QUALITY, AND WHAT'S IMPORTANT TO YOU IS PARAMOUNT TO US.

FOR A COMPLETE ASSORTMENT OF OUR PRODUCTS AND SOURCE BOOKS, VISIT HINKLEY.COM.

HINKLEY

GLOBAL HEADQUARTERS

33000 Pin Oak Parkway | Avon Lake, Ohio 44012

T (440) 653 5500 | F (440) 653 5555 | hinkley.com

HINKLEY

60" MISTRAL™

INDOOR / COVERED OUTDOOR FAN



DAMP



DC MOTOR



WIFI



HIRO
CONTROL



**LISTO
USAR.**

**MANDO
PREPARADO.**

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL VENTILADOR DE TECHO



HINKLEY

PAIR WITH HINKLEY APP
DOWNLOAD ON APP STORE or GOOGLE PLAY

Model No. HF1161

QUEREMOS QUE AMES A TU NUEVO VENTILADOR

ASÍ QUE ESTAMOS AQUÍ SI TIENE UNA PREGUNTA,
NECESITA AYUDA O QUIERE HABLAR SOBRE NUESTROS
PRODUCTOS. ENVÍE SUGERENCIAS NUESTRO CAMINO
TAMBIÉN: SIEMPRE ESTAMOS BUSCANDO HACER QUE
SU EXPERIENCIA CON HINKLEY SEA POSITIVA.

> **SERVICE@HINKLEY.COM**

> **800.HINKLEY**

> **VAMOS A ESE ESTILO**

HINKLEY@HINKLEY #HINKLEYSTYLE

Este manual contiene instrucciones completas para la
instalación y operación de este ventilador. Ha sido
diseñado para hacer que el proceso de instalación sea
lo más fácil posible. Si no está familiarizado o no se
siente cómodo con el cableado, comuníquese con un
electricista calificado. Si necesita asistencia adicional o
tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros.

Para obtener información sobre la garantía, visite hinkley.com.

TABLA DE CONTENIDO

02	INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO	10	TERMINAR LA INSTALACIÓN
03	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES	11	INSTALACIÓN DEL CONTROL
03	HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS	13	DE PARED OPERACIÓN
04	DESEMBALANDO TU VENTILADOR	15	CUIDADO Y LIMPIEZA
05	PREPARACIÓN	15	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
05	INSTALACIÓN DEL SOPORTE PARA COLGAR	16	APLICACIÓN HINKLEY/WIFI
06	INSTALACIÓN DE LAS CUCHILLAS		
07	COLGAR EL VENTILADOR		
09	CONEXIONES ELÉCTRICAS		

**LISTO
USAR.**

**CONTROL
PREPARADO.**

NOTA: Si es necesario EMPAREJAR, consulte las instrucciones de emparejamiento de controles en la sección de operaciones de este Manual de instrucciones.

ADVERTENCIA:

Lea y siga estas instrucciones atentamente y tenga en cuenta todas las advertencias que se muestran en todas partes.

INSTRUCCIONES GENERALES DE INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

- 1 Para garantizar el éxito de la instalación, asegúrese de leer las instrucciones y revisar los diagramas detenidamente antes de comenzar.
- 2 Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté apagada en la caja de alimentación principal antes de realizar el cableado. Todas las conexiones eléctricas deben realizarse de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales y/o el Código Eléctrico Nacional. Si no está familiarizado con los métodos de instalación de cableado y productos eléctricos, consiga los servicios de un electricista calificado y autorizado, así como de alguien que pueda verificar la resistencia de los miembros de soporte del techo y realizar las instalaciones y conexiones adecuadas.
- 3 **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica u otras lesiones personales, monte el ventilador solo en una caja eléctrica o sistema de soporte marcado como aceptable para soporte de ventilador de 35 libras (15,9 kg) o menos y use los tornillos de montaje proporcionados con la caja eléctrica. La mayoría de las cajas de salida comúnmente utilizadas para soportar accesorios de iluminación no son aceptables para soportar ventiladores y es posible que sea necesario reemplazarlas. Consulte a un electricista calificado si tiene dudas.
- 4 Asegúrese de que el sitio de instalación no permita que las aspas giratorias del ventilador entren en contacto con ningún objeto. Las hojas deben estar al menos a 10 pies del piso.
- 5 Las cuchillas deben colocarse antes de colgar y colocar la carcasa del motor. La carcasa del motor del ventilador debe mantenerse en la caja hasta que esté lista para instalarse para proteger su acabado. Si está instalando más de un ventilador de techo, asegúrese de no mezclar juegos de aspas, ya que cada aspa es parte de un juego ponderado.
- 6 Después de realizar las conexiones eléctricas, los conductores empalmados deben girarse hacia arriba y empujarse con cuidado hacia la caja eléctrica. Los cables deben estar separados con el conductor común y el conductor de tierra en un lado de la caja eléctrica, y los cables "CALIENTES" en el otro lado.
- 7 Los diagramas eléctricos son solo para referencia. Los kits de iluminación que no vienen incluidos con el ventilador deben estar listados por UL y deben instalarse según las instrucciones de instalación del kit de iluminación.
- 8 Una vez que el ventilador esté completamente instalado, verifique que todas las conexiones estén seguras para evitar que el ventilador se caiga y/o cause daños o lesiones.
- 9 Se puede hacer que el ventilador funcione inmediatamente después de la instalación; los cojinetes se cargan adecuadamente con grasa de modo que, en condiciones normales, no será necesaria una lubricación adicional durante la vida útil del ventilador.
- 10 **PRECAUCIÓN:** No ingiera la batería: peligro de quemaduras químicas. Mantenga las baterías nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- 11 El control remoto se suministra con una batería de tipo botón/moneda. Si se traga la pila de botón/moneda, puede provocar quemaduras internas graves en tan solo 2 horas y provocar la muerte.
- 12 Si el compartimento de la batería no cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo alejado de los niños.
- 13 Si cree que las pilas pueden haber sido ingeridas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.
- 14 **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, este ventilador solo debe usarse con el control de velocidad del ventilador, pieza no. JY1126T fabricado por Satellite Electronic (Zhongshan) Ltd.
- 15 **Nota:** Adecuado para uso en lugares húmedos. Úselo únicamente con kits de luces marcados como "Adecuados para uso en lugares húmedos".

PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIAS:


- Desconecte la energía quitando el fusible o apagando el interruptor de circuito antes de instalar el ventilador y / o la iluminación opcional.
- Apoyo directo desde la estructura del edificio.
- Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales, monte en la caja de salida marcada como "aceptable para soporte del ventilador" y use los tornillos de montaje provistos con la caja de salida. La mayoría de las cajas de salida comúnmente utilizadas para el soporte de accesorios de iluminación no son aceptables para el soporte del ventilador y pueden necesitar ser reemplazadas. Consulte a un electricista calificado si tiene dudas.
- No utilice un atenuador de luz incandescente. No utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad del ventilador de tipo transformador. To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade arms when installing them, balancing the blades or cleaning the fan.
- No inserte ningún objeto (s) entre las aspas giratorias del ventilador.

NOTA:

Las precauciones, salvaguardas e instrucciones importantes que aparecen en este manual no están destinadas a cubrir todas las condiciones y situaciones posibles que puedan ocurrir. Debe entenderse que el sentido común, la precaución y el cuidado son factores que no se pueden incorporar a este producto. Estos factores deben ser proporcionados por la (s) persona (s) que instalan, cuidan y operan la unidad.

HERRAMIENTAS Y MATERIALES REQUERIDOS


- DESTORNILLADOR PHILLIPS
- DESTORNILLADOR PLANO
- LLAVE O ALICATES
- CORTADOR DE CABLES
- ESCALERA DE TIJERA
- SUMINISTROS DE CABLEADO SEGÚN REQUERIDO POR CÓDIGO ELÉCTRICO



DESEMBALAJE TU VENTILADOR

DESEMBALA TU VENTILADOR Y COMPRUEBA EL CONTENIDO

- No deseche la caja de cartón. Si alguna vez es necesario reemplazar o reparar la garantía, el ventilador debe devolverse en su embalaje original. Retire todas las piezas y hardware. No coloque la carcasa del motor sobre un costado, o la carcasa decorativa puede moverse, doblarse o dañarse.
- Examinar todas las partes. Debe tener lo siguiente:



NOTA: El diseño de las piezas que se muestran arriba puede verse ligeramente diferente para su modelo específico de ventilador.


PACKAGE CONTENTS		
1	Soporte para colgar	CA904566FXX
2	Marquesina de techo	
3	Anillo de ajuste	
4	Conjunto de varilla bajante	DR94016FXX
5	Cubierta del motor	
6	Carcasa del ventilador con motor	
7	Juego de 3 aspas de ventilador	BL906460FXX
8	Receptor incluido. Tuercas para alambre	CWT906460
9	Control de pared con batería 2032, soporte A, placa de pared, placa frontal, tornillos de montaje, soporte B (solo para uso en pared plana)	980014FWH-R
10	Hardware Bag	
	Herrajes para soporte colgante, Herrajes para cables de seguridad, Tornillos para aspas, Kit de equilibrio para aspas	MH906460
XX=ACABADO DEL VENTILADOR		

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN:

Verifique que tenga todas las piezas antes de comenzar la instalación. Revise atentamente el inserto de papel de pulpa para detectar piezas faltantes. Retire el motor del embalaje. Para evitar daños al acabado, monte el motor sobre una superficie suave y acolchada o utilice el inserto de papel de pulpa original en la caja del motor.

NO COLOQUE LA CARCASA DEL MOTOR DE LADO YA QUE ESTO PODRÍA RESULTAR EN EL DESPLAZAMIENTO DEL MOTOR EN EL CARCASA DECORATIVA.





Identificación de piezas en ventilador ensamblado.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE PARA COLGAR

PRECAUCIÓN: Para evitar posibles descargas eléctricas, asegúrese de que la electricidad esté apagada en la caja de alimentación principal antes de realizar el cableado. Todo el cableado debe estar de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales y el ventilador de techo debe estar conectado a tierra como medida de precaución contra posibles descargas eléctricas.

- 1 Ubique la viga del techo donde se montará el ventilador, asegurándose de que la ubicación cumpla con los requisitos de la sección de espacio libre mínimo de esta guía. Las vigas de madera deben estar sólidas y tener el tamaño adecuado para soportar 35 libras (consulte la página 2, puntos 3 y 4).
- 2 Si aún no está presente, monte una caja eléctrica listada por UL marcada "apto para soporte de ventilador" siguiendo las instrucciones proporcionadas con la caja eléctrica. La caja eléctrica debe poder soportar un mínimo de 35 libras.
- 3 Retire la cubierta del soporte para colgar. Retire la moldura con cierre giratorio anillo girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj. Retire el tornillo de la cubierta que no tiene ranura para llave en la cubierta. Afloje el tornillo con la ranura para llave y retire la cubierta. (Figura 1)
- 4 Fije el soporte para colgar a la caja eléctrica utilizando los tornillos proporcionados con la caja eléctrica. (Figura 2)



INSTALACIÓN DE LAS CUCHILLAS

NOTA:

Los conjuntos de cuchillas deben montarse en el conjunto del motor de manera que el sello "ESTE LADO ARRIBA" sea visible en la parte superior del motor.

- 1 Sostenga con cuidado el cuerpo del ventilador (motor) en su empaque con el collar de montaje (por donde salen los cables) hacia arriba.
- 2 Instale un conjunto de aspas en la carcasa del ventilador alineando los dos orificios para tornillos en el conjunto de aspas con los orificios en el ventilador motor, asegúrelo con los tornillos provistos. (Figura 1)
- 3 Asegúrese de que todos los tornillos estén firmemente apretados.
- 4 Repita estos pasos para los conjuntos de cuchillas restantes.
- 5 Fije la cubierta del motor al conjunto del motor del ventilador y luego instale los tornillos. (Figura 2)
- 6 Asegúrese de que todos los tornillos estén firmemente apretados.




Figura 1






Figura 2

COLGAR EL VENTILADOR

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el pasador transversal esté bien instalado en la bola colgante con varilla.

- 1 Retire la bola colgante de la varilla aflojando el tornillo de fijación en el costado de la bola colgante. Deslice la bola colgante hacia abajo y retire el pasador transversal. (Figura 1)
- 2 Afloje el tornillo de fijación de seguridad del collar del motor y retire el pasador de la varilla y el clip de la chaveta de la varilla. (Figura 2)
- 3 Pase con cuidado los cables eléctricos y el cable de seguridad del ventilador a través de la varilla. Enrosque la varilla en el acoplador hasta que los orificios se alineen. Inserte el pasador de la varilla a través de los orificios del collar de montaje y de la varilla; Sujete la chaveta a través del pequeño orificio en el extremo del pasador de la varilla para mantener la varilla en su lugar.
- 4 Apriete firmemente el tornillo de fijación contra la varilla con un destornillador grande de punta plana para asegurar un ajuste perfecto contra la varilla. Apriete las tuercas contra el collar de montaje.



COLGAR EL VENTILADOR (continuación)

- 1 Deslice el anillo embellecedor y el dosel sobre la varilla bajante. (Figura 3)
- 2 Deslice la bola de suspensión sobre la varilla, inserte el pasador transversal a través de la varilla y apriete. Apriete el tornillo de fijación.

NOTA:

FEI ventilador tiene 6 pies de cable de conexión en caso de que esté usando una varilla de extensión larga.

- 3 Levante la bola/la varilla/el ventilador hacia la abertura del soporte para colgar.

NOTA: La pestaña opuesta a la abertura del soporte de suspensión debe encajar en la ranura de la bola. (Figura 4)

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DEL CABLE DE SEGURIDAD:

Fije el tornillo para madera y la arandela plana a la viga del techo como se muestra (no apriete completamente). Deslice la abrazadera del cable sobre el cable de seguridad del ventilador. Pase el cable de seguridad alrededor del tornillo para madera que acaba de colocar en la viga del techo. Introduzca el extremo del cable en la abrazadera y pase la mayor cantidad de cable posible. Apriete firmemente el tornillo de la abrazadera. Cortar el exceso de cable.




Figura 3




Figura 4




Figura 5

CONEXIONES ELÉCTRICAS

RECUERDA - ¡Apaga la corriente!

NOTA: El control debe instalarse a menos de 30 pies del ventilador.

NOTA: Para un rendimiento remoto óptimo, mantenga la antena WiFi separada de la antena del receptor.

ADVERTENCIA: Verifique que todas las conexiones estén apretadas, incluida la tierra, y que no se vea ningún cable pelado en las tuercas para cables, excepto el cable de tierra.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este ventilador debe instalarse con un control/interruptor de pared aislante.

1 Inserte el receptor en el soporte de montaje en techo con el lado plano del receptor mirando hacia el techo. (Fig. 1) Para un mejor rendimiento, asegúrese de que la antena negra y la antena WiFi, en el extremo del receptor, permanezcan extendidas y no enredadas con ninguno de los cables eléctricos. Coloque la antena WiFi en el exterior de la marquesina y péguela/fijela en el techo.

2 Realice las conexiones de cables desde el ventilador a la unidad receptora. Para este paso utilice el haz de 3 cables del receptor. (Fig. 3)

Conecte el cable AZUL del ventilador al cable AZUL del receptor.

Conecte el cable MARRÓN del ventilador al cable MARRÓN del receptor.

Conecte el cable neutro GRIS del ventilador al cable neutro GRIS del receptor.

3 Conecte el cableado desde el techo a la unidad receptora. (Utilice el haz de 2 cables en el receptor). Asegúrelo con las tuercas para cables suministradas.

Conecte el cable NEGRO de suministro del edificio al cable NEGRO del receptor.

Conecte el cable neutro BLANCO del receptor al cable neutro BLANCO del edificio.

Conecte el cable de tierra de COBRE del edificio a los 2 cables de tierra VERDES del ventilador.




Figura 1




Figura 2





Figura 3

FINALIZANDO LA INSTALACIÓN

- 1 Alinee las ranuras de bloqueo de la cubierta del techo con los dos tornillos de la placa de montaje. Empuje hacia arriba para enganchar las ranuras y gírelo en el sentido de las agujas del reloj para bloquearlo en su lugar. Apriete inmediatamente los dos tornillos de montaje firmemente.
- 2 Instale los dos tornillos de montaje restantes en los orificios de la cubierta y apriételos firmemente.
- 3 Instale el anillo embellecedor alineando las ranuras del anillo con los tornillos en la cubierta. Gire el anillo embellecedor en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo en su lugar.



ADVERTENCIA:

Asegúrese de que el gancho del soporte para colgar se asiente correctamente en la ranura de la bola para colgar antes de fijar la cubierta al soporte girando la carcasa hasta que encaje en su lugar.


INSTALACIÓN DEL CONTROL DE PARED

RECUERDE apagar la energía antes de comenzar.

NOTA - Se fija a cualquier superficie o aplicación: pared plana, caja de salida simple, caja de entrada múltiple.

Opción 1. Instalación en superficie plana


- 1 Seleccione una ubicación deseada. Utilice la placa de pared para marcar la ubicación de los orificios de montaje. Para esta aplicación se necesitan anclajes de pared de plástico o tornillos de montaje. (Figura 1)
- 2 Asiente la base B en la placa de pared. Asegure la placa de pared a la pared con los accesorios provistos.
- 3 Encaje la cubierta de la placa frontal en el soporte de pared.
- 4 El transmisor remoto se mantendrá en su lugar con m incorporado



HIRO Sistema de control HIRO



Opción 2. Para caja de salida única

- 1 Retire la placa de pared existente y el interruptor antiguo de la caja de salida de la pared.
- 2 Asiente la base A en la placa de pared. (Figura 2)
- 3 Conecte los cables conductores negros del interruptor en la base A a los cables negros en la caja del interruptor. Cable de entrada caliente a uno de los cables del interruptor de la base A. El cable de alimentación del ventilador está conectado al cable del interruptor restante.
- 4 Conecte el ensamblaje de la placa de pared / base A a la caja de salida de pared utilizando los accesorios suministrados.
- 5 Encaje la cubierta de la placa frontal en el soporte de pared.
- 6 El transmisor remoto se mantendrá en su lugar con imanes incorporados.



Opción 3. Instalación de la caja de interruptores de pared de múltiples unidades

- 1 Retire la placa de pared existente y el interruptor antiguo de la caja de salida de pared. (Fig. 3)
- 2 Conecte los cables conductores negros del interruptor en la base A a los cables negros en la caja del interruptor. Cable de entrada caliente a uno de los cables del interruptor de la base. El cable de alimentación del ventilador está conectado al cable del interruptor restante. (Figura 4)
- 3 Fije la base A a la caja de interruptores de pared utilizando los accesorios suministrados.
- 4 Conecte la placa frontal de varios grupos al interruptor en la caja de salida de la pared. La base A del interruptor Hinkley encajará en cualquier placa frontal decorativa estándar.
- 5 El transmisor remoto se mantendrá en su lugar con imanes incorporados



 **HIRO** Sistema de control HIRO

OPERACIÓN

Su motor DC sin escobillas está equipado con un control remoto de tipo aprendido automáticamente. No hay interruptores de frecuencia en el receptor o transmisor. El ventilador puede comenzar a usarse una vez que finaliza el proceso de emparejamiento. Retire el panel del transmisor y luego instale una batería 2032 (incluida). Necesita usar una moneda para abrir o cerrar la tapa de la batería. Para evitar daños en el transmisor, retire la batería si no se usa durante largos períodos de tiempo (Fig.1)



ADVERTENCIA: Peligro de quemaduras químicas. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

Este producto contiene una batería de botón / botón de litio. Si una batería de botón / botón de litio nueva o usada se ingiere o ingresa al cuerpo, puede causar quemaduras internas graves y puede provocar la muerte en tan solo 2 horas. Asegure siempre completamente el compartimiento de la batería. Si el compartimento de las pilas no se cierra de forma segura, deje de usar el producto, retire las pilas y manténgalo alejado de los niños. Si cree que las baterías pueden haber sido ingeridas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica de inmediato.

Las baterías deben desecharse correctamente, incluso manteniéndolas fuera del alcance de los niños; Incluso las células usadas pueden causar lesiones.

- 1 botón:
Presione este botón y suéltelo instantáneamente para encender o apagar la luz.
- 2 botón:
Mantenga presionado para atenuar o iluminar las luces al nivel deseado y suéltelo.
- 3 botón:
Presione este botón para configurar la dirección del viento del ventilador hacia arriba o hacia abajo.
- 4 botón:
Presione el botón para encender y configurar la velocidad del ventilador de 1 a 6.
- 5 botón:
Presione este botón para apagar el ventilador.
- Luz de señal (Fig.2)

Proceso de emparejamiento

NOTA: Si instala / empareja más de un ventilador en un área, la alimentación debe desconectarse de todos los ventiladores excepto del que se está emparejando. Con el ventilador apagado, restaure la energía al ventilador. Mantenga pulsado el botón “” durante unos 5 segundos y suéltelo. Si se instala un juego de luces opcional, el juego de luces destellará tres veces y el motor girará durante 10 segundos a baja velocidad. El ventilador ha completado el proceso de emparejamiento con el control de pared y está listo para su uso.

NOTA: Se puede controlar un solo ventilador con hasta 3 controles de pared en una habitación. Cada control deberá repetir el proceso de emparejamiento según las instrucciones anteriores y todos los controles deben estar a menos de 30 pies del ventilador.




Fig. 1




Fig. 2

HIRO Sistema de control HIRO

OPERACIÓN (continuación)

Funcionamiento en modo verano y modo invierno



IMPORTANTE: Para operar la función de marcha atrás en este ventilador, presione el botón de marcha atrás mientras el ventilador está funcionando.

Modo Verano (adelante):

Un flujo de aire HACIA ABAJO crea un efecto refrescante como se muestra en la Figura 3. Esto le permite configurar su aire acondicionado en una configuración más cálida sin afectar su comodidad.

Modo invierno (inverso):

Un flujo de aire ARRIBA mueve el aire más cálido fuera del área del techo como se muestra en la Figura 4. Esto le permite configurar su unidad de calefacción en una configuración más fría sin afectar su comodidad.



CUIDADO Y LIMPIEZA

Periódicamente puede ser necesario volver a apretar los tornillos de la hoja al brazo de la hoja o los tornillos del brazo de la hoja al motor para evitar chasquidos o zumbidos durante la operación. Esto es especialmente cierto en climas con amplios rangos de temperatura y humedad.

Al quitar el polvo de las hojas, debe sostener la hoja para evitar que se doble; no se debe aplicar presión a las hojas. Si experimenta algún defecto en el funcionamiento de su ventilador, verifique los siguientes puntos.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PRECAUCIÓN:

Apague el suministro eléctrico antes de realizar cualquiera de estas comprobaciones.

PROBLEMA

El ventilador no arranca

- 1. **Verifique para asegurarse de que haya una batería nueva instalada en el control remoto o en el control de pared. Revise los disyuntores y/o fusibles principales y derivados.**
- 2. Verifique las conexiones de los cables de línea al cableado de la carcasa del ventilador. Asegúrese de que el interruptor de avance/retroceso esté en una posición u otra, no atascado en el medio.
- 3. Verifique para asegurarse de que los interruptores DIP del transmisor y del receptor estén configurados en la misma frecuencia.

El ventilador suena ruidoso

- 1. Verifique y asegúrese de que todos los tornillos en la carcasa del motor estén ajustados (pero no demasiado apretados).
- 2. Verifique que los tornillos que sujetan los brazos de las cuchillas al motor estén apretados.
- 3. Verifique que los conectores de cables en la caja del interruptor no choquen entre sí o contra la pared interior de la caja del interruptor.
- 4. Verifique que toda la cristalería esté apretada con los dedos y que las bombillas estén bien sujetas en los casquillos, si se utiliza un kit de iluminación.
- 5. Verifique que la cubierta esté firmemente sujeta al soporte para colgar y que no vibre contra el techo.

El ventilador se tambalea

- 1. Verifique que todas las hojas estén firmemente atornilladas a los brazos de las hojas. Verifique que todos los brazos de las cuchillas estén firmemente asegurados al motor.
- 2. Verifique para asegurarse de que el kit de iluminación (si lo hay) esté firmemente sujeto a la caja del interruptor y que toda la cristalería y las pantallas estén sujetas correctamente. La oscilación también puede resultar incluso de las desviaciones más pequeñas en la distancia entre una punta y otra.
- 3. Si las medidas desde la punta de la hoja a la punta de la hoja no son iguales, afloje los tornillos que conectan la hoja al brazo de la hoja uno a la vez y ajuste las hojas para que las distancias sean iguales.
- 4. Intercambiar hojas adyacentes puede redistribuir la masa y dar como resultado un funcionamiento más suave. Los brazos de las aspas se pueden doblar ligeramente para restaurar el mismo paso en todas las aspas si una aspa es diferente a las otras cuando se ve de canto.
- 5. La mayoría de las oscilaciones se deben a una caja eléctrica o a un soporte de montaje sueltos. Asegúrese de que estén apretados y que la bola esté completamente asentada en el soporte.
- 6. Utilice el kit de equilibrio de cuchillas adjunto si aún se nota la oscilación de la cuchilla.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble el brazo de las aspas mientras instala, equilibra las aspas o limpia el ventilador. No inserte objetos extraños entre las aspas del ventilador en rotación.

**Remote Control
Malfunction.**

- 1. No conecte el ventilador a un control de velocidad variable montado en la pared.
- 2. Asegúrese de que los interruptores DIP estén configurados correctamente.

DESCARGA DE LA APLICACIÓN HINKLEY

OPCIONES DE VENTILADOR INTELIGENTE HINKLEY:

Además del control de pared incluido, puede controlar su ventilador Hinkley a través de la aplicación Hinkley.

- Para usar la aplicación Hinkley, descárguela gratis de App Store o Google Play.
- Abra la aplicación Hinkley donde se le pedirá que cree una cuenta.
- Ingrese toda la información necesaria para crear una cuenta.
- Después de crear la cuenta, recibirá un correo electrónico con el código de verificación para terminar de configurar la aplicación Hinkley (consulte la carpeta de correo no deseado si no se recibe el correo electrónico).
- Confirme que Bluetooth esté habilitado para permitir que el ventilador y la aplicación Hinkley se conecten entre sí.
- Haga clic en agregar un dispositivo en la pantalla de inicio y seleccione el ventilador deseado.
- La aplicación Hinkley le pedirá que ingrese el nombre y la contraseña de WiFi.
- Haga clic en Listo en la aplicación Hinkley para completar la conexión del ventilador.
- La aplicación Hinkley tendrá opciones en la pantalla principal para velocidades de ventilador, atenuación y configuración de temporizadores.
- Escanee el código QR a continuación para obtener más información sobre el funcionamiento de la aplicación Hinkley.



ESCANEAR PARA DETALLES ADICIONALES

HINKLEY SE ENCUENTRA ORGULLOSO DE PROPORCIONARLE PRODUCTOS PARA VENTILADORES DE TECHO QUE MEJORAN SU ESPACIO CON COMODIDAD, PROPÓSITO Y ESTILO. COMO EMPRESA FAMILIAR, ESTAMOS COMPROMETIDOS CON EL DISEÑO, EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD, Y LO QUE ES IMPORTANTE PARA USTED ES PARAMOUNT PARA NOSOTROS.

PARA UN SURTIDO COMPLETO DE NUESTROS PRODUCTOS Y FUENTES DE LIBROS, VISITA HINKLEY.COM.

HINKLEY

GLOBAL HEADQUARTERS

33000 Pin Oak Parkway | Avon Lake, Ohio 44012

T (440) 653 5500 | F (440) 653 5555 | hinkley.com

HINKLEY

60" MISTRAL™

INDOOR / COVERED OUTDOOR FAN



DAMP



DC MOTOR



WIFI



HIRO
CONTROL



c

**PRÊT
UTILISER.**

**COMMANDE
PRÉ-
APPAIRÉE.**

MANUEL D'INSTRUCTIONS DU VENTILATEUR DE PLAFOND



HINKLEY

PAIR WITH HINKLEY APP
DOWNLOAD ON APP STORE or GOOGLE PLAY

Model No. HF1161

NOUS VOULONS VOUS AIMER VOTRE NOUVEAU FAN

NOUS SOMMES ICI SI VOUS AVEZ UNE QUESTION, BESOIN D'UNE AIDE OU VOULEZ CHAT SUR NOS PRODUITS. ENVOYER DES SUGGESTIONS NOTRE FAÇON AUSSI - NOUS CHERCHONS TOUJOURS À FAIRE DE VOTRE EXPÉRIENCE AVEC HINKLEY UNE POSITIVE.

> **SERVICE@HINKLEY.COM**

> **800.HINKLEY**

> **LET'S SEE THAT HINKLEY STYLE @HINKLEY
#HINKLEYSTYLE**

Ce manuel contient des instructions complètes pour l'installation et le fonctionnement de ce ventilateur. Il a été conçu pour rendre le processus d'installation aussi simple que possible. Si vous n'êtes pas familier ou mal à l'aise avec le câblage, veuillez contacter un électricien qualifié. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire ou avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Pour des informations sur la garantie, visitez hinkley.com.

TABLE DES MATIÈRES

02	INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION ET D'UTILISATION	10	FINIR L'INSTALLATION
03	PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	11	INSTALLATION DE LA COMMANDE MURALE
03	OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS	13	OPÉRATION
04	DÉBALLAGE DE VOTRE VENTILATEUR	15	ENTRETIEN ET NETTOYAGE
05	PRÉPARATION	15	DÉPANNAGE
05	INSTALLATION DU SUPPORT DE SUSPENSION	16	HINKLEY APP/WIFI
06	INSTALLATION DES LAMES		
07	SUSPENDRE LE VENTILATEUR		
09	CONNECTIONS ELECTRIQUES		

**PRÊT
UTILISER.**

**CONTRÔLE
PRÉ-ASSOCIÉ.**

REMARQUE: Si un APPAIRAGE est nécessaire, reportez-vous aux instructions d'appairage des commandes dans la section "Opérations" de ce manuel d'instructions.

AVERTISSEMENT:

Lisez et suivez attentivement ces instructions et soyez attentif à tous les avertissements qui y figurent.

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT

- 1 Pour garantir le succès de l'installation, assurez-vous de lire les instructions et de revoir attentivement les schémas avant de commencer.
- 2 Pour éviter tout risque de choc électrique, assurez-vous que l'électricité est coupée au niveau du boîtier d'alimentation principal avant le câblage. Toutes les connexions électriques doivent être effectuées conformément aux codes locaux, aux ordonnances et/ou au Code national de l'électricité. Si vous n'êtes pas familier avec les méthodes d'installation du câblage et des produits électriques, faites appel aux services d'un électricien qualifié et agréé ainsi que d'une personne capable de vérifier la résistance des éléments de support du plafond et d'effectuer la ou les installations et connexions appropriées.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou d'autres blessures corporelles, montez le ventilateur uniquement sur une boîte de sortie ou un système de support marqué comme acceptable pour un support de ventilateur de 35 lb (15,9 kg) ou moins et utilisez les vis de montage fournies avec la boîte de sortie. La plupart des boîtes de prises couramment utilisées pour le support des appareils d'éclairage ne sont pas acceptables pour le support des ventilateurs et peuvent devoir être remplacées. Consultez un électricien qualifié en cas de doute.
- 3 Assurez-vous que votre site d'installation ne permettra pas aux pales du ventilateur en rotation d'entrer en contact avec un objet. Les lames doivent être à au moins 10 pieds du sol.
- 4 Les lames doivent être fixées avant que le boîtier du moteur ne soit suspendu et mis en place. Le boîtier du moteur du ventilateur doit être conservé dans le carton jusqu'à ce qu'il soit prêt à être installé pour protéger sa finition. Si vous installez plusieurs ventilateurs de plafond, assurez-vous de ne pas mélanger les ensembles de pales de ventilateur, car chaque pale fait partie d'un ensemble pondéré.
- 5 Après avoir effectué les connexions électriques, les conducteurs épissés doivent être tournés vers le haut et poussés avec précaution vers le haut dans la boîte de sortie. Les fils doivent être écartés avec le conducteur commun et le conducteur de terre d'un côté de la boîte de sortie, et les fils « CHAUDS » de l'autre côté.
- 6 Les schémas électriques sont uniquement à titre de référence. Les kits d'éclairage qui ne sont pas emballés avec le ventilateur doivent être répertoriés UL et doivent être installés conformément aux instructions d'installation du kit d'éclairage.
- 7 Une fois le ventilateur complètement installé, vérifiez que toutes les connexions sont sécurisées pour éviter que le ventilateur ne tombe et/ou ne cause des dommages ou des blessures.
- 8 Le ventilateur peut être mis en marche immédiatement après l'installation - les roulements sont suffisamment chargés de graisse de sorte que, dans des conditions normales, une lubrification supplémentaire ne devrait pas être nécessaire pendant toute la durée de vie du ventilateur.
- 9 ATTENTION : Ne pas ingérer la batterie - Risque de brûlure chimique. Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- 10 La télécommande est fournie avec une pile bouton/bouton. Si la pile bouton/bouton est avalée, cela peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.
- 11 Si le compartiment à piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- 12 Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.
- 13 AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ce ventilateur ne doit être utilisé qu'avec le contrôle de vitesse du ventilateur réf. JY1126T fabriqué par Satellite Electronic (Zhongshan) Ltd.
- 14 Remarque : convient pour une utilisation dans des endroits humides. À utiliser uniquement avec les kits d'éclairage marqués « Convient pour une utilisation dans des endroits humides ».

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENTS:


- Coupez l'alimentation en retirant le fusible ou en fermant le disjoncteur avant d'installer le ventilateur et / ou l'éclairage en option.
- Support directement à partir de la structure du bâtiment.
- Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure, montez sur la boîte de sortie marquée "acceptable pour le support du ventilateur" et utilisez les vis de montage fournies avec la boîte de sortie. La plupart des boîtiers de sortie couramment utilisés pour le support des appareils d'éclairage ne sont pas acceptables pour le support du ventilateur et peuvent devoir être remplacés. Consulter un électricien qualifié en cas de doute.
- N'utilisez pas de gradateur de lumière incandescente. N'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse de ventilateur de type transformateur.
- Pour réduire le risque de blessures corporelles, ne pliez pas les bras des pales lors de leur installation, de l'équilibrage des pales ou du nettoyage du ventilateur.
- N'insérez aucun objet entre les pales du ventilateur en rotation.

REMARQUE:

Les précautions, garanties et instructions importantes figurant dans ce manuel ne sont pas destinées à couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent survenir. Il faut comprendre que le bon sens, la prudence et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent être intégrés à ce produit. Ces facteurs doivent être fournis par la ou les personnes installant, prenant soin et utilisant l'appareil.

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS

- TOURNEVIS CRUCIFORME
- TOURNEVIS PLAT
- CLÉ OU PINCE
- COUPE-FIL
- ESCABEAU
- FOURNITURES DE CÂBLAGE
COMME REQUIS PAR LE CODE
ÉLECTRIQUE



DÉBALLAGE DE VOTRE VENTILATEUR

DÉBALLER VOTRE FAN ET VÉRIFIER LE CONTENU

- Ne jetez pas le carton. Si un remplacement ou une réparation sous garantie est nécessaire, le ventilateur doit être retourné dans son emballage d'origine. Retirez toutes les pièces et le matériel. Ne posez pas le boîtier du moteur sur le côté, sinon le boîtier décoratif pourrait se déplacer, être plié ou endommagé.
- Examinez toutes les pièces. Vous devriez avoir les éléments suivants:

PACKAGE CONTENTS		
1	Support de suspension	CA904566FXX
2	Auvent de plafond	
3	Anneau de garniture	
4	Ensemble de tige de suspension	DR94016FXX
5	Couvercle du moteur	
6	Boîtier de ventilateur avec moteur	
7	Ensemble de pales de ventilateur, lot de 3	BL906460FXX
8	Récepteur inclus. Serre-fils	CWT906460
9	Commande murale avec batterie 2032, support A, plaque murale, plaque frontale, vis de montage, support B (pour utilisation sur mur plat uniquement)	980014FWH-R
10	Sac de matériel	
	Matériel de support de suspension, matériel de câble de sécurité, vis de lame, kit d'équilibrage de lame	MH906460
XX=FINITION VENTILATEUR		


REMARQUE : La conception des pièces illustrées ci-dessus peut être légèrement différente pour votre modèle spécifique de ventilateur.

PRÉPARATION

PRÉPARATION:

Vérifiez que vous disposez de toutes les pièces avant de commencer l'installation. Vérifiez attentivement l'insert en papier de pâte à papier pour déceler les pièces manquantes. Retirez le moteur de son emballage. Pour éviter d'endommager la finition, assemblez le moteur sur une surface douce et rembourrée ou utilisez l'insert en papier de pâte d'origine dans le boîtier du moteur.



NE POSEZ PAS LE CARTER DU MOTEUR SUR SON CÔTÉ CAR CELA POURRAIT ENTRAÎNER UN DÉPLACEMENT DU MOTEUR DANS L'ENVELOPPE DÉCORATIVE.



INSTALLATION DU SUPPORT DE SUSPENSION

ATTENTION : Pour éviter tout risque de choc électrique, assurez-vous que l'électricité est coupée au niveau du boîtier d'alimentation principal avant le câblage. Tout le câblage doit être conforme aux codes électriques nationaux et locaux et le ventilateur de plafond doit être mis à la terre par mesure de précaution contre un éventuel choc électrique.

- 1 Localisez la solive de plafond où le ventilateur doit être monté, en vous assurant que l'emplacement est conforme aux exigences de la section sur le dégagement minimum de ce guide. Les solives de bois doivent être solides et de dimensions adéquates pour supporter 35 livres (Voir page 2, articles 3 et 4).
- 2 Si ce n'est pas déjà fait, montez une boîte de sortie homologuée UL marquée «adapté au support de ventilateur» en suivant les instructions fournies avec le boîtier de prise. La boîte de sortie doit pouvoir supporter un minimum de 35 livres.
- 3 Retirez l'auvent du support de suspension. Retirez la garniture à verrouillage tournant l'anneau en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirez la vis du pavillon qui n'a pas de fente pour clé dans le pavillon. Desserrez la vis avec la fente pour clé et retirez le capot. (Fig. 1)
- 4 Fixez le support de suspension à la boîte de sortie à l'aide des vis fournies avec la boîte de sortie. (Fig. 2)



INSTALLATION DES LAMES

NOTE:

Les ensembles de lames doivent être montés sur l'ensemble moteur de manière à ce que le tampon « CE CÔTÉ VERS LE HAUT » soit visible en haut du moteur.

- 1 Soutenez soigneusement le corps du ventilateur (moteur) dans son emballage avec le collier de montage (là où sortent les fils) vers le haut.
- 2 Installez un ensemble de pales sur le boîtier du ventilateur en alignant les deux visser les trous de l'ensemble de pales avec les trous du ventilateur moteur, fixez-le avec les vis fournies. (Fig. 1)
- 3 Assurez-vous que toutes les vis sont fermement serrées.
- 4 Répétez ces étapes pour les autres ensembles de lames.
- 5 Fixez le couvercle du moteur à l'ensemble ventilateur-moteur, puis installez les vis. (Fig.2)
- 6 Assurez-vous que toutes les vis sont fermement serrées.




Figure 1






Figure 2

SUSPENDRE LE VENTILATEUR

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la goupille transversale est bien installée sur la boule de suspension avec la tige de suspension.

- 1 Retirez la boule de suspension de la tige de suspension en desserrant la vis de réglage sur le côté de la boule de suspension. Faites glisser la boule de suspension vers le bas et retirez la goupille transversale. (Fig. 1)
- 2 Desserrez la vis de sécurité du collier du moteur et retirez la goupille de tige de suspension et le clip de la goupille fendue de la tige de suspension. (Fig.2)
- 3 Faites passer soigneusement les fils électriques et le câble de sécurité du ventilateur à travers la tige de suspension. Vissez la tige de suspension dans le coupleur jusqu'à ce que les trous soient alignés. Insérez la goupille de la tige de suspension dans les trous du collier de montage et de la tige de suspension ; Clipsez la goupille fendue dans le petit trou à l'extrémité de la tige de suspension pour maintenir la tige de suspension en place.
- 4 Serrez solidement la vis de réglage contre la tige de suspension à l'aide d'un gros tournevis à tête plate pour garantir un ajustement serré contre la tige de suspension. Serrez les écrous contre le collier de montage.



SUSPENDRE LE VENTILATEUR (suite)

- 1 Glissez l'anneau de garniture et le pavillon sur la tige de suspension. (Fig.3)
- 2 Faites glisser la boule de suspension sur la tige de suspension, insérez la goupille transversale dans la tige de suspension et serrez. Serrez la vis de réglage.

NOTE:




Le ventilateur dispose de 6 pieds de fil de connexion au cas où vous utiliseriez une longue tige de suspension d'extension.

- 3 Soulevez la boule/la tige de suspension/le ventilateur dans l'ouverture du support de suspension.

REMARQUE : La languette opposée à l'ouverture du support de suspension doit s'insérer dans la fente de la boule. (Fig.4)

INSTALLATION DU SUPPORT DE CÂBLE DE SÉCURITÉ :

Fixez la vis à bois et la rondelle plate à la solive du plafond comme indiqué (ne pas serrer complètement). Faites glisser le serre-câble sur le câble de sécurité du ventilateur. Enroulez le câble de sécurité autour de la vis à bois qui vient d'être fixée à la solive du plafond. Insérez l'extrémité du câble dans la pince et faites passer autant de câble que possible. Serrez fermement la vis dans la pince. Coupez l'excédent de câble.



CONNECTIONS ELECTRIQUES

N'OUBLIEZ PAS - Coupez l'alimentation !

REMARQUE : Le contrôle doit être installé à moins de 30 pieds du ventilateur.

REMARQUE : Pour des performances à distance optimales, gardez l'antenne WiFi séparée de l'antenne du récepteur.

AVERTISSEMENT : Vérifiez que toutes les connexions sont bien serrées, y compris la terre, et qu'aucun fil dénudé n'est visible au niveau des serre-fils, à l'exception du fil de terre.

ATTENTION : Pour réduire le risque de choc électrique, ce ventilateur doit être installé avec une commande/interrupteur mural isolant.

1 Insérez le récepteur dans le support de montage au plafond avec le côté plat du récepteur face au plafond. (Fig. 1) Pour de meilleures performances, assurez-vous que l'antenne noire et l'antenne WiFi, à l'extrémité du récepteur, restent étendues et ne sont pas emmêlées avec aucun des fils électriques. Placez l'antenne WiFi à l'extérieur de la verrière et collez-la/fixez-la au plafond.

2 Effectuez les connexions filaires du ventilateur au récepteur. Pour cette étape utilisez le faisceau de 3 fils sur le récepteur. (Fig.3)

Connectez le fil BLEU du ventilateur au fil BLEU du récepteur.

Connectez le fil du ventilateur MARRON au fil du récepteur MARRON.

Connectez le fil neutre GRIS du ventilateur au fil neutre GRIS du récepteur.

3 Connectez le câblage du plafond au récepteur. (Utilisez le faisceau de 2 fils sur le récepteur.) Fixez avec les serre-fils fournis.

Connectez le fil NOIR d'alimentation du bâtiment au fil NOIR du récepteur.

Connectez le fil neutre BLANC du récepteur au fil neutre BLANC du bâtiment.

Connectez le fil de terre du bâtiment en CUIVRE aux 2 fils de terre VERTS du ventilateur.




Figure 1




Figure 2





Figure 3

FINISHING THE INSTALLATION

- 1 Alignez les fentes de verrouillage du auvent de plafond avec les deux vis de la plaque de montage. Poussez vers le haut pour engager les fentes et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller en place. Serrez immédiatement et fermement les deux vis de montage.
- 2 Installez les deux vis de montage restantes dans les trous de l'auvent et serrez fermement.
- 3 Installez l'anneau de garniture en alignant les fentes de l'anneau avec les vis de l'auvent. Tournez l'anneau de garniture dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place.



AVERTISSEMENT:

Assurez-vous que le crochet du support de suspension est correctement placé dans la rainure de la boule de suspension avant de fixer l'auvent au support en tournant le boîtier jusqu'à ce qu'il se mette en place.

INSTALLATION DE LA COMMANDE MURALE

N'OUBLIEZ PAS de couper l'alimentation avant de commencer.

REMARQUE - Se fixe à n'importe quelle surface ou application : mur plat, boîte simple, boîte multi.

Option 1. Installation sur une surface plane

- 1 Sélectionnez un emplacement souhaité. Utilisez la plaque murale pour marquer l'emplacement des trous de montage. Des chevilles murales en plastique ou des vis de montage sont nécessaires pour cette application. (Fig. 1)
- 2 Placez le berceau B dans la plaque murale. Fixez la plaque murale au mur à l'aide de la quincaillerie fournie.
- 3 Enclenchez le couvercle de la plaque frontale sur le support mural.
- 4 L'émetteur à distance sera maintenu en place avec intégrés m




Fig. 1

HIRO Système de contrôle HIRO

Option 2. Pour une seule boîte de gang

- 1 Retirez la plaque murale existante et l'ancien interrupteur de la boîte de prise murale.
- 2 Placez le berceau A dans la plaque murale. (Fig. 2)
- 3 Connectez les fils noirs du commutateur dans le berceau A aux fils noirs dans le boîtier de commutation. Fil d'entrée chaud vers l'un des fils du commutateur du berceau A. Le fil d'alimentation du ventilateur est connecté au fil de l'interrupteur restant.
- 4 Connectez l'ensemble plaque murale / berceau A à la boîte de sortie murale à l'aide du matériel fourni.
- 5 Enclenchez le couvercle de la plaque frontale sur le support mural.
- 6 L'émetteur à distance sera maintenu en place avec des aimants intégrés




Fig. 2

Option 3. Installation d'un boîtier d'interrupteur mural multi-groupes

- 1 Retirez la plaque murale existante et l'ancien interrupteur de la boîte de prise murale. (Fig. 3)
- 2 Connectez les fils noirs du commutateur dans le berceau A aux fils noirs dans le boîtier de commutation. Fil d'entrée chaud vers l'un des fils du commutateur du socle. Le fil d'alimentation du ventilateur est connecté au fil de l'interrupteur restant. (Fig. 4)
- 3 Fixez le berceau A au boîtier d'interrupteur mural à l'aide du matériel fourni.
- 4 Fixez la plaque frontale multi-gang à l'interrupteur situé dans la boîte de prise murale. Le berceau A de l'interrupteur Hinkley s'adaptera à n'importe quelle plaque frontale decora standard.
- 5 L'émetteur à distance sera maintenu en place avec des aimants intégrés.




Fig. 4




Fig. 3

HIRO Système de contrôle HIRO

OPÉRATION

Votre moteur CC sans balais est équipé d'une télécommande de type à apprentissage automatique. Il n'y a pas de commutateurs de fréquence sur le récepteur ou l'émetteur. Le ventilateur peut commencer à être utilisé une fois le processus d'appairage terminé.

Retirez le panneau de l'émetteur, puis installez une pile 2032 (incluse). Vous devez utiliser une pièce de monnaie pour ouvrir ou fermer le couvercle de la batterie. Pour éviter d'endommager l'émetteur, retirez la batterie si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes (Fig. 1)



AVERTISSEMENT : Risque de brûlure chimique. Gardez les piles hors de portée des enfants.

Ce produit contient une pile bouton/bouton au lithium. Si une pile bouton/bouton au lithium neuve ou usagée est avalée ou pénètre dans le corps, elle peut provoquer de graves brûlures internes et entraîner la mort en aussi peu que 2 heures. Sécurisez toujours complètement le compartiment à piles. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit, retirez les piles et tenez-le hors de portée des enfants. Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, consultez immédiatement un médecin.

Les batteries doivent être éliminées correctement, notamment en les gardant hors de portée des enfants ; Même les cellules utilisées peuvent causer des blessures.

- 1 bouton: Appuyez sur ce bouton et relâchez-le instantanément pour allumer ou éteindre la lumière.
 - 2 bouton: Appuyez et maintenez pour tamiser ou éclaircir les lumières au niveau souhaité et relâchez.
 - 3 bouton: Appuyez sur ce bouton pour régler la direction du vent du ventilateur vers le haut ou vers le bas.
 - 4 bouton: Appuyez sur le bouton pour allumer et régler la vitesse du ventilateur de 1 à 6.
 - 5 bouton: Appuyez sur ce bouton pour
- Feu de signalisation (Fig. 2)

Processus d'appariement

REMARQUE : si vous installez/jumelez plus d'un ventilateur dans une zone, l'alimentation doit être débranchée de tous les ventilateurs, à l'exception du ventilateur jumelé.

Le ventilateur étant hors tension, rétablissez l'alimentation du ventilateur. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton " " pendant environ 5 secondes et relâchez. Si le kit d'éclairage en option est installé, le kit d'éclairage clignotera trois fois et le moteur tournera pendant 10 secondes à basse vitesse. Le ventilateur a terminé le processus d'appairage avec la commande murale et est prêt à l'emploi.

REMARQUE : Un seul ventilateur peut être contrôlé avec jusqu'à 3 commandes murales dans une pièce. Chaque commande devra répéter le processus d'appariement en fonction des instructions ci-dessus et toutes les commandes doivent se trouver à moins de 30 pieds du ventilateur.




Fig. 1




Fig. 2

HIRO Système de contrôle HIRO

FONCTIONNEMENT (suite)

Fonctionnement en mode été et en mode hiver



IMPORTANT : Pour activer la fonction d'inversion sur ce ventilateur, appuyez sur le bouton d'inversion pendant que le ventilateur est en marche.

Mode été (avant) :

Un flux d'air VERS LE BAS crée un effet de refroidissement, comme le montre la figure 3. Cela vous permet de régler votre climatiseur sur un réglage plus chaud sans affecter votre confort.

Mode hiver (inverse) :

Un flux d'air VERS LE HAUT déplace l'air plus chaud hors de la zone du plafond, comme le montre la figure 4. Cela vous permet de régler votre unité de chauffage sur un réglage plus frais sans affecter votre confort.



ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Périodiquement, il peut être nécessaire de resserrer les vis de la lame sur le bras de lame ou sur les vis du bras de lame sur le moteur pour éviter un clic ou un bourdonnement pendant le fonctionnement. Cela est particulièrement vrai dans les climats caractérisés par de larges plages de température et d'humidité.

Lorsque vous dépoussiérez les lames, vous devez soutenir la lame pour éviter de la plier – aucune pression ne doit être appliquée sur les lames. Si vous rencontrez des défauts dans le fonctionnement de votre ventilateur, veuillez vérifier les points suivants.

TROUBLESHOOTING

PRUDENCE:

Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer l'une de ces vérifications.

PROBLÈME

Le ventilateur ne démarre pas

- 1. Vérifiez qu'une nouvelle pile est installée dans la télécommande ou la commande murale. Vérifiez les disjoncteurs principaux et de dérivation et/ou les fusibles.
- 2. Vérifiez les connexions des fils de ligne au câblage du boîtier du ventilateur. Assurez-vous que le commutateur avant/arrière est réglé sur l'une ou l'autre position et qu'il n'est pas coincé entre les deux.
- 3. Vérifiez que les commutateurs DIP de l'émetteur et du récepteur sont réglés sur la même fréquence.

Le ventilateur semble bruyant

- 1. Vérifiez et assurez-vous que toutes les vis du boîtier du moteur sont bien serrées (mais pas trop serrées).
- 2. Vérifiez que les vis fixant les bras de lame au moteur sont bien serrées.
- 3. Vérifiez que les connecteurs de fils dans le boîtier de l'interrupteur ne cliquent pas les uns contre les autres ou contre la paroi intérieure du boîtier de l'interrupteur.
- 4. Vérifiez que toutes les verreries sont serrées à la main et que les ampoules sont bien maintenues dans les douilles, si un kit d'éclairage est utilisé.
- 5. Vérifiez que l'auvent est fermement fixé au support de suspension et ne vibre pas contre le plafond.

Le ventilateur vacille

- 1. Vérifiez que toutes les lames sont fermement vissées dans les bras de lame. Vérifiez que tous les bras de lame sont fermement fixés au moteur.
- 2. Vérifiez que le kit d'éclairage (le cas échéant) est fermement fixé au boîtier de l'interrupteur et que toutes les verreries et stores sont correctement fixés. L'oscillation peut également résulter des plus petits écarts de distance entre la pointe de la lame et la pointe de la lame.
- 3. Si les mesures de la pointe de la lame à la pointe de la lame ne sont pas égales, desserrez les vis reliant la lame au bras de lame une à la fois et ajustez la ou les lames de manière à ce que les distances soient égales.
- 4. L'échange des lames adjacentes peut redistribuer la masse et entraîner un fonctionnement plus fluide. Les bras de lame peuvent être légèrement pliés pour restaurer le même pas à toutes les lames si une lame est différente des autres lames lorsqu'elle est vue du bord.
- 5. La plupart des oscillations peuvent être attribuées à un boîtier électrique ou à un support de montage desserré. Assurez-vous qu'ils sont bien serrés et que la balle est complètement insérée dans le support.
- 6. Utilisez le kit d'équilibrage de lame fourni si l'oscillation de la lame est toujours perceptible.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures, ne pliez pas le bras des pales lors de l'installation, de l'équilibrage des pales ou du nettoyage du ventilateur. N'insérez pas d'objets étrangers entre les pales du ventilateur en rotation.

Dysfonctionnement de la télécommande

- 1. Ne connectez pas le ventilateur à un ou plusieurs contrôles de vitesse variables muraux.
- 2. Assurez-vous que les commutateurs DIP sont correctement réglés.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLICATION HINKLEY

OPTIONS DE VENTILATEURS INTELLIGENTS HINKLEY:

En plus de la commande murale incluse, vous pouvez contrôler votre ventilateur Hinkley via l'application Hinkley.

- Pour utiliser l'application Hinkley, téléchargez-la gratuitement depuis l'App Store ou Google Play.
- Ouvrez l'application Hinkley où vous serez invité à créer un compte.
- Entrez toutes les informations nécessaires pour créer un compte.
- Une fois le compte créé, vous recevrez un e-mail de code de vérification pour terminer la configuration de l'application Hinkley (vérifiez le dossier spam si l'e-mail n'est pas reçu).
- Confirmez que Bluetooth est activé pour permettre au ventilateur et à l'application Hinkley de se connecter.
- Cliquez sur Ajouter un appareil sur l'écran d'accueil et sélectionnez le ventilateur souhaité.
- L'application Hinkley vous demandera alors d'entrer le nom et le mot de passe WiFi.
- Cliquez sur terminé sur l'application Hinkley pour terminer la connexion du ventilateur.
- L'application Hinkley aura des options sur l'écran principal pour les vitesses du ventilateur, la gradation et le réglage des minuteries.
- Scannez le code QR ci-dessous pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'application Hinkley.



SCANNEZ POUR PLUS DE DÉTAILS

HINKLEY EST FIÈRE DE VOUS FOURNIR DES PRODUITS DE VENTILATEUR DE PLAFOND QUI AMÉLIORENT VOTRE ESPACE AVEC CONFORT, OBJECTIF ET STYLE. EN TANT QU'ENTREPRISE FAMILIALE, NOUS NOUS ENGAGEONS À CONCEVOIR, PERFORMANCE ET QUALITÉ, ET CE QUI EST IMPORTANT POUR VOUS EST PARAMOUNT POUR NOUS.

POUR UN ASSORTIMENT COMPLET DE NOS PRODUITS ET LIVRES DE SOURCE, VISITEZ [HINKLEY.COM](https://www.hinkley.com).

HINKLEY

GLOBAL HEADQUARTERS

33000 Pin Oak Parkway | Avon Lake, Ohio 44012

T (440) 653 5500 | F (440) 653 5555 | hinkley.com