

HINKLEY

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA COMMANDE MURALE DU VENTILATEUR DE PLAFOND À 3 VITESSES

VEUILLEZ NE PAS UTILISER LA COMMANDE DE
VENTILATEUR AVEC UN VENTILATEUR CC

Modèle: 980010 FAW



- A. Δ HDHHRHHDHOSRSpDH \square
ERVHHOHSRpHHEH \square
- B. 3RPHRRERFpOHEHHDVVRMTH \square
OpOHEEPpHVERSPhDHDHODERvHJMEOHVR \square
SDHDMMRFBDDOHEKEODH \square
- C. Cet interrupteur est conçu pour un ventilateur de plafond uniquement, pour éviter la surchauffe et les dommages possibles à d'autres équipements, ne pas installer pour contrôler la prise, le luminaire fluorescent, l'appareil à moteur, l'appareil alimenté par transformateur ou à proximité d'une source de chaleur.
- D. Tout le câblage doit être conforme aux codes électriques nationaux et locaux. Si vous sentez que vous n'avez pas suffisamment de connaissances en électricité, faites installer la commande par un électricien agréé.
- E. L'ampérage total et / ou la puissance de votre ventilateur ne doit pas dépasser 120 volts, 60 Hz, 1,25 A (max.)
1. Coupez l'alimentation à la boîte à fusibles ou au disjoncteur et retirez la plaque murale et l'interrupteur existants, ne retirez pas les fils avant de noter leur position. (Figure 1).
 2. Effectuez les connexions de fils (Figure 2) et fixez-les avec les serre-fils fournis.
 - Connectez le fil noir du ventilateur au fil noir de la commande murale.
 - Connectez le fil blanc (neutre) du plafond au fil blanc du ventilateur.
 - Connectez le fil noir (chaud) du plafond au fil noir / blanc de la commande murale.
 - Si votre boîte de sortie a un fil de terre (vert ou cuivre nu), connectez-y le fil de terre de la commande murale; sinon, connectez le fil de terre de la commande murale directement à l'une des vis de la boîte de sortie.
 3. Fixez la commande à la boîte de sortie (murale) et fixez-la avec 2 vis de boîte de sortie (Figure 3).

