



DRAWING 1 - ASSEMBLY



DRAWING 2- GLASS ASSEMBLY



Assembly Instructions

Item No: FR46305-FR46306

English

▼

start here

1. Find a clear area in which you can work

2. Unpack fixture and glass from carton.

3. Carefully review instructions prior to assembly.

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (I.S. 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS.

1. Thread on stems (S) to main body of fixture (M). Fixture height can be adjusted based off of stems used.
2. Thread on canopy (C) onto last stem.
3. Bring wires up through canopy.
4. Make wiring connections using IS-18.
5. Hang fixture using page 2.
6. Place glass (G) over socket.
7. Place socket cover (Z) over socket.
8. Use socket ring (R) to secure glass (G) into place.
9. Lamp fixture with appropriate bulb (L).
10. Fixture can now be powered on.

Instrucciones De Montaje

Numéro d’article: FR46305-FR46306

Spanish

▼

empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.

2. Desembale xtura fi y el vidrio de la caja.

3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y CONEXIÓN A TIERRA (I.S. 18) Y CUALQUIER ADICIONAL DIRECCIONES. APAGUE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE UN ELECTRICIDAD CALIFICADO O LOCAL AUTORIDADES PARA REQUISITOS DE CODIGO.

1. Enrosque los vástagos (S) en el cuerpo principal de la lámpara (M). La altura de la lámpara se puede ajustar según los vástagos utilizados.
2. Enrosque la cubierta (C) en el último vástago.
3. Pase los cables a través de la cubierta.
4. Realice las conexiones de cableado con el conector IS-18.
5. Cuelgue la luminaria siguiendo las instrucciones de la página 2.Coloque el vidrio (G) sobre el portalámparas.
6. Coloque la tapa del portalámparas (Z) sobre el portalámparas.
7. Use el anillo del portalámparas (R) para fijar el vidrio (G) en su lugar.
9. Coloque la bombilla adecuada (L) en la lámpara.
10. La lámpara ya está encendida.

Les Instructions D’assemblage

Número del artículo: FR46305-FR46306

French

▼

commencez ici


1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.

2. Déballez fi xture et de verre du carton.

3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: LIRE LES INSTRUCTIONS DE CÂBLAGE ET DE MISE À LA TERRE (I.S. 18) DIRECTIONS. COUPEZ L'ALIMENTATION PENDANT L'INSTALLATION. SI UN NOUVEAU CÂBLAGE EST REQUIS, CONSULTER UN ELECTRICIAN OU UN LOCAL QUALIFIE AUTORITES POUR LES EXIGENCES DU CODE.

1. Enfilez les tiges (S) sur le corps principal du luminaire (M). La hauteur du luminaire est ajustable en fonction des tiges utilisées.
2. Enfilez le cache (C) sur la dernière tige.
3. Faites passer les fils à travers le cache.
4. Faites les branchements électriques à l'aide du connecteur IS-18.
5. 5. Accrochez le luminaire en utilisant la page 2..
6. Placez le verre (G) sur la douille.
7. Placez le couvercle de la douille (Z) sur la douille.
8. Utilisez la bague de fixation (R) pour maintenir le verre (G) en place.
9. Installez l'ampoule appropriée (L) sur le luminaire.
10. Le luminaire est maintenant sous tension.



Mounting Instructions

English

▼ start here

1. Find a clear area in which you can work.

2. Unpack fixture and glass from carton.

3. Carefully review instructions prior to assembly.

1. To mount assembled pendant body to ceiling, first make all the necessary wiring connections using instruction sheet IS18 provided.

2. After all wiring connections are complete, tuck all wires into junction box (J) - see Drawing 4.

3. Now attach mounting strap (A) to junction box (J) using two screws (B).

NOTE: the back of mounting strap (A) should be flush against the ceiling. It should not be recessed into the ceiling or off of the ceiling surface.

4. Next slip canopy (C) up against the ceiling and thread screw collar (S) onto exposed portion of threaded section (L) and tighten to secure canopy to ceiling.

5. Refer to assembly instructions for attaching glass to pendant body.

Instrucciones De Montaje

Spanish

▼ empezar aquí

1. Encontrar un área clara en la que se puede trabajar.

2. Desembale xtura fi y el vidrio de la caja.

3. Revise cuidadosamente las instrucciones antes del montaje.

1. Para montar el cuerpo colgante montado al techo, primero realice todas las conexiones de cableado necesarias utilizando la hoja de instrucciones IS18 suministrada.

2. Una vez que todas las conexiones de cableado estén completas, introduzca todos los cables en la caja de conexiones (J) - vea el dibujo 4.

3. Ahora coloque la correa de montaje (A) en la caja de empalmes (J) usando dos tornillos (B).

NOTA: la parte posterior de la correa de montaje (A) debe estar al ras del techo. No debe ser empotrado en el techo o fuera de la superficie del techo.

4. Deslice el dosel (C) hacia arriba contra el techo y atornille el reborde (S) en la parte expuesta de la sección roscada (L) y apriételo para asegurar la cubierta al techo.

5. Consulte las instrucciones de montaje para colocar el vidrio en el cuerpo colgante.

Les Instructions D’assemblage

French

▼ commencez ici

1. Trouvez un endroit clair dans lequel vous pouvez travailler.

2. Déballez fi xture et de verre du carton.

3. Examinez attentivement les instructions avant l'assemblage.

1. Pour monter le corps pendentif assemblé au plafond, faites d'abord toutes les connexions de câblage nécessaires en utilisant la fiche d'instructions IS18 fournie.

2. Une fois toutes les connexions de câblage terminées, retirez tous les fils dans la boîte de jonction (J) - voir Dessin 4.

3. Fixez maintenant la sangle de montage (A) à la boîte de jonction (J) à l'aide de deux vis (B).

REMARQUE: l'arrière de la sangle de montage (A) doit être affleurant au plafond. Il ne devrait pas être encastré dans le plafond ou hors de la surface du plafond.


4. Le prochain capot de glissement (C) contre le plafond et le collier de vis de filetage (S) sur la partie exposée de la section filetée (L) et serrez pour fixer le toit au plafond.

5. Reportez-vous aux instructions de montage pour attacher le verre au corps pendentif. .


I.S. 18 wiring grounding instructions

SAFETY WARNING: READ WIRING AND GROUNDING INSTRUCTIONS (IS 18) AND ANY ADDITIONAL DIRECTIONS. TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR LOCAL AUTHORITIES FOR CODE REQUIREMENTS


Drawing 1 – Flush Mount



Drawing 2 – Chain Hung



Drawing 3 – Post-Mount



I.S. 18 câblage échouage instructions

AVERTIS SEMENT DE SECURITE: LIRE CABLAGE ET INSTRUCTI ONS DE MISE (IS 18), ET TOUTE AUTRE INSTRUCTION. COUPER L'ALIMENT ATION ELECTRI QUE PENDANT L'ONSTALLATI ON. SI DE NOUVELLES CABLAGE N'EST NECESSAIRE, CONSULTEZ UN ELECTRICIEN QUALIFIE OU AUTORITE S LOCALE S POUR EXIGENCES DU CODE.

instructions de câblage

Luminaire s I térieurs

- Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généra lement noir ou, côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plob de fixation positive **(B)** avec la torsion de taille app ropriée sur le connec teur – **Voir Schéma 1 ou 2.**
- Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généra lement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D).**
- S'il vous plaît se référer à la **mise à la terre instructions** ci-dessous pour terminer toutes les connexion s électriques.

Luminaire s Extérieurs

- Brancher le fil d'alimentation positive **(A)** (généra lement noir ou le côté lisse banalisée de la corde à deux conducteurs) à plomb de fixation positive **(B)** avec la torsion appropriately taille du connecteur – **Voir Schéma 2 ou 3.**
- Connecter le fil d'alimentation négative **(C)** (généra lement blanc ou l', côté marqué nervurée du fil à deux conducteurs) au conducteur négatif de l'appareil **(D).**
- Couvrir extrémité ouverte de connecteurs acex du silicone pour former un joint étanche à l'eau.
- Si l'installation d'un luminaire de montage mural, utiliser calfeutrage pour sceller l'espace entre la plaque de montage de fixation (plaque arrière) et la paroi. Cela aidera à empêcher l'eau de pénétrer dans le boc sortie. Si la surface du mur est bardage à clin, utiliser caldeutrage et une plate-forme de montage d'appa reils spécialement.
- S'il vous plaît se référer aux instruction s ci-dessous pour terminer la terre toutes les connexion s électriques.

instructions de mise

Montage Encastré Fixtures

Pour la terre positive dans un système électrique à 3 fils, fixez le fil de terre du luminaire **(E)** (généra lement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la sangle de fixation de fixation **(M)** avec la vis de terre **(S)** – **Voir Schéma 1.** Remarque: Sur les sangles pour les appareils pris en charge à vis, installez d'abord les deux vis de fixation à sangle. Tout trou taraudé restante peut être utilisée pour la vis de terre.

Chaîne Accroc hé Luminaire s

Boucle fil du luminaire au sol **(E)** (généra lement en cuivre ou vert recouvert de plastique) sous la tête de la vis de terre **(S)** sur la sangle de fixation de fixation **(M)** et se connecter à l'extrémité libre du fil de terre du luminaire directement sur le fil de terre du système de construction avec une taille appropriée connecteurs à visser – **Voir Schéma 2.**

Luminaire s Après Montage

Brancher le fil de terre du luminaire **(E)** (généra lement en cuivre ou vert recouvert de plastique) à la masse de l'alimentation avec une taille appropriée torsion sur le connecteur à l'intérieur de la poste. Couvrir extrémité ouverte du connecteur avec du mastic silicone pour former un joint étache à l'eau – **Voir Schéma 3.**

I.S. 18 tierra cableado instrucciones

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD : LEA LAS INSTRUCCIONES DE CABLEADO Y LA TIERRA (IS 18), E INSTRUCCIONES ADICIONALES. APAUGE LA ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE DURANTE LA INSTALACIÓN. SI SE REQUIERE NUEVO CABLEADO, CONSULTE CON UN ELECTRICISTA O AUTORIDADES LOCALES PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO

Instrucciones de cableado

Accesorios C ubierta

- Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro o la cara lisa, sin marcas del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño adecuado en el conector – **Véase la Figura 1 y 2.**
- Conecte el cable de alimentación negativa **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D).**
- Por favor, consulte las instrucciones de puesta a tierra-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

Accesorios Exterior

- Conecte el cable de alimentación positiva **(A)** (normalmente negro el lado no marcado suave del cable de dos conductores) de plomo accesorio positivo **(B)** con un giro de tamaño appropriately conector – **Véase la Figura 2 y 3.**
- Conecte el cable de alimentación negativa **(C)** (por lo general de color blanco o el lado marcado estriado del cable de dos conductores) de plomo accesorio negativo **(D).**
- Cubra el extreme abierto de conector es con sellador de silicona poara formar un sello hermético.
- Si va a instalar un soporte de fijación mural, use masilla para sella los espacios entre la placa de montaje del aparato (placa) y la pared. Esto ayudará a evitar que el agua entre en la boc salida. Si la superficie de la pared es de revestimiento solapado, utilice masilla y una plataforma de montaje accesorio especial.
- Por favor, consulte las **Instrucciones de puesta a tierra**-a continuación para completar todas las conexiones eléctricas.

instrucciones puesta a tierra

Montaje Embutido Accesorios

Para conectar a tierra en un sistema eléctrico de 3 hilos, fije el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a la brida de montaje accesorio **(M)** con el tornillo de tierra **(S)** – **Véase la Figura 1.** Nota : En las correas de accesorios compatibles tornillos, primero instale los dos tornillos de montaje de la correa. Cualquier agujero roscado restante puede ser utilizado para el tornillo de tierra.

Cadena Hung Accesorios

Loop alambre de tierra **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) debajo de la cabeza del tornillo de tierra **(S)** en la brida de montaje accesorio **(M)** y conectar con el extremo suelto del cable de tierra luminaria directamente al cable de tierra del sistema de construcción con un tamaño adecuado twist-conectores – **Véase la Figura 2.**

Accesorios Post erior Mont e

Conecte el cable de tierra del artefacto **(E)** (generalmente de cobre o verde recubierto de plástico) a tierra de la fuente de alimentación con conector de tamaño adecuado en el interior puesto enlaces en forma. Cubra el extremo abierto del conector con sellador de silicona para formar un sello hermético – **Véase la Figura 3.**